

Ajuste del tiempo de Insolación.

Para determinar el tiempo de insolación más adecuado recomiendo hacerse una transparencia como la siguiente.

La idea consiste en insolar una placa con esta transparencia, y por partes, de forma que, durante el primer minuto de insolación sólo dejaremos pasar la luz UV o blanca por la parte donde dice 10 Minutos, el resto de la transparencia la cubriremos con un papel negro.

Después del primer minuto, desplazaremos el papel de forma que quede expuesta, la zona de 10 Minutos y de 9 Minutos.

Al minuto siguiente descubriremos la zona de 8 Minutos, etc... y así sucesivamente hasta descubrir la transparencia por completo.

Entonces revelamos, y según el resultado, decidimos el tiempo de exposición con el que ajustaremos el temporizador.

Es importante colocar la transparencia sobre el cobre por el lado de tinta para obtener un buen resultado.

También es importante que durante el test de insolación el papel con el que se cubre la zona no se encuentre entre la transparencia y la placa.

Se puede usar, en lugar de una lámpara UV, lámparas de bajo consumo blancas o directamente la luz del sol, aun en días nublados, cuando habrá que aumentar el tiempo de exposición.

Es todo.

Test Insolación.

- ☐ 10 Minutos.
- ☐ 9 Minutos.
- ☐ 8 Minutos.
- ☐ 7 Minutos.
- ☐ 6 Minutos.
- ☐ 5 Minutos.
- ☐ 4 Minutos.
- ☐ 3 Minutos.
- ☐ 2 Minutos.
- ☐ 1 Minutos.