

E1	Alarma fallo entrada de agua
E2	Alarma fallo en debaje de agua
E3	Fallo sensor de nivel de agua
Pr	Espera de seleccion de programa
PA	Puerta abierta
P1	Programa 1
P2	Programa 2
P3	Programa 3
P5	Programa 4
P5	Programa 5
P6	Programa 6